

GRENAILLE POUR FONTE A CIRE PERDUE "OR 750" JAUNE 2N

FICHE TECHNIQUE

REFON J2 (or titré à 751)
GRENA+ J2 (or titré à 754)

FONTE À CIRE PERDU

Mettre d'abord l'alliage d'or dans le creuset, chauffer jusqu'à 947-1047°C selon la masse et la forme des pièces coulées. Le plâtre doit être préalablement chauffé et stabilisé entre 450-700°C. Pour des petites pièces nécessitant de nombreux détails nous vous recommandons une température élevée afin d'obtenir une fluidité élevée. Inversement, pour des pièces ayant de grandes surfaces lisses, une température plus proche de la limite basse améliorera la régularité et l'aspect « tendu » des surfaces. Ces principes de température sont à appliquer aussi bien à la température de l'alliage qu'à celle du plâtre.

Laisser le métal refroidir dans le plâtre pendant 5-10 minutes sous protection gazeuse. Cela réduit la formation d'oxydes et la contamination des alliages. Ensuite, sans présence de pierre, le temps de trempe varie entre 5 et 20mm. Dans le cas de produits empierrés (serti cire), plongez l'arbre 10 minutes dans l'eau bouillante afin d'éviter toute altération de vos pierres.



PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

Dureté brut de fonte	138 HV
Dureté après durcissement thermique	213 HV
Résistance à la traction	456 MPa
Elasticité	267 MPa
Allongement	33 %

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Couleur	2N
Colorimétrie	L*: 89.88 a*: 3.00 b*:24.06
Densité	15.35 g/cm3
Point de fusion	Solidus : 876 °C Liquidus : 897 °C

TRAITEMENTS THERMIQUES

Recuit de stabilisation	650 °C - 20 min
Recuit de recristallisation	675 °C - 30 min
Durcissement thermique	250 °C - 180 min

PARAMÈTRES POUR FONTE À CIRE PERDUE

Température de coulée	Min : 947 °C Max : 1047 °C
Ratio eau / poudre dans le plâtre	36 - 38 %
Température du cylindre	Min : 450 °C Max : 700 °C
Temps de trempe pour refroidissement non serti	Min : 5 min Max : 20 min
Temps de trempe pour refroidissement serti	15 min dans l'eau bouillante
Décapage	H ₂ SO ₄ : 20 % Temp : 50°C - 5 min